

Cente Technical Information

発行番号	001-0046	Rev	第1版	発行日	2011/02/21
題名	fread()でエラー終了時に入力に成功したメンバ数を正常に取得できない不具合について。				
情報分類	技術情報				
適用製品	・Cente FileSystem Ver4.00 ~ Ver5.71 ・Cente exFAT FileSystem Ver1.00 ・Cente Compact FileSystem Ver1.00 ~ Ver1.01				
影響API	fread				
関連資料	なし				
【現象】 fread()でエラーが発生した時に、アプリケーションで入力に成功したメンバ数を取得できません。					
【原因】 fread()でエラーが発生した時に、戻り値の入力したメンバ数をインクリメントしていませんでした。					
【回避方法】					
■運用での回避方法					
・fread()の読み込みサイズを1クラスタ未満に設定してください。					
■プログラム修正による回避方法					
fs_anci.cのfsh_fread()に修正が必要です。					
修正方法につきましては、弊社サポートまでお問い合わせ下さい。					
以上					